# **MITSUBISHI**

#### ストレートシロッコファン「標準形」消音形」給気タイプ

#### 取付工事・取扱説明書

販売店・工事店さま用

本文は、標準形と消音形及び給気タイプの製品構造の違いにより、下記マークを付けています。 お買いあげの機種形名とタイプを確認の上説明書をお読みください。

標準形 ...... BFS-\*\*SC BFS-\*\*TA, TC BFS-\*\*TA, TC

消音形 BFS-\*\*SUC 消音形 BFS-\*\*TUA, TUC BFS-\*\*TUA1

**給気**タイプ ... BFS-\*\* SSU 給気タイプ

█ ……標準形・消音形・給気タイプに共通な項目

#### 工事店さまへ ■取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

■この製品には単相 100V 製品と3相 200V 製品があります。電源を確認して取付工事を行ってください。

#### ( お客さまへ )

で使用の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。 なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに添付別紙の「三菱業務用/産業用換気送風 機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

## アフターサービスについて

三菱ストレートシロッコファンのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱業務用/産業用換気送 風機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」にご相談ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

この三菱ストレートシロッコファン 標準形 消音形 給気タイプ の補修用性能部品を製造打切り後 当社は、この三菱ス 7年保有しています

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## 安全のために必ず守ること 共通一

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています

#### (お客さまへ)

参数 件 誤った取扱いをしたとき に死亡や重傷などに結び つく可能性があるもの



製品を水につけたり、水をかけ たりしない





どんな場合でも改造はしない 分解修理は修理技術者以外の人 は行わない

火災・感電・けがの原因

修理はお買上げの販売店または当社の お問い合わせ窓口にご相談ください。

運転中は危険ですから、製品の 中に指や物を入れない けがの原因。



電源が入ったままで運転が停止 しているとも、異常時(こげ臭いなど)・停電時は、製品には絶 対にふれない



ぬれた手で操作をしない 感電やけがの原因。



お手入れや保守点検の際は必ず 分電盤のブレーカを切ってから 行う

感電やけがの原因。





製品に異常な振動が発生した場 製品・部品の落下によりけがの原因



長期間使用しないときは、必ず 分電盤のブレーカを切る

絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの



爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するお それのある場所には取付けない

〔工事店さまへ〕

定格電圧・定格周波数以外では使用しない

燃焼器具の排気ダクトには取付けない

歴史で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気に使用する場合は、排 気力スが室内に逆流しないよう、十分な大きさの給気口を設置する 一酸化炭素中毒を起こす原因。



メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木 造の造営物に製品がおよび製品に接続された金属製ダクトが 買適する場合、製品および金属製ダクトとメタルラス・ マイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付ける

漏電ブレーカを必ず取付ける


保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切ってから行う



ス丁事は必ず有資格者である雷気丁事十が雷気設備 技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う 故障や漏電のときに感電の原因。







湿度 90%以上の空気を製品内に通さない

製品は屋外など雨のあたる場所や浴室など湿気の多い場所(湿度90%以上)には取付けない 製品の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う

給気タイプの場合本体より室外側のダクトは室外に向かって下りこう配(1/30以上)になるように取付け断熱処理を確実に行う

雨水の浸入による漏電・火災や家財の損傷の原因。

開梱・取付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する

配線工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う

共通

【工事店さまへ

## 取付け前のお願い

制

◆共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割を果たすものを使用しなければならないよう 義務づけられていますので、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、煙逆流防止ダンバーを取付けて点検口を 必ず設けてください。(φ 150以下の場合のみ)
 ●配管用システム部材については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公

庁(特に消防署)にご相談ください。

## お願い

●取付場所が悪いと故障の原因になります。次のような場所には取付けないでください。

40℃以上になる場所 — 15℃以下になる場所…… 氷結するおそれのある場所 ほこりや油煙の多い場所 ⋯ 標準影 消音影

· — 10℃以下になる場所……**給気**タイテ

極端な曲け





しぼり (接続ダクト径を極端に小さくする) 


# 3) 外形寸法図

D

共通

〔工事店さまへ〕







変化寸法表( 標準 ストレートシロッコファン)													单	単位 (mm)
形 名	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M	N	Р
BFS-15SC	339	299	223	300	341	225	φ110	φ98	42	234	335	60	-	-
BFS-30SC	339	299	223	300	341	225	$\phi 160$	φ 142	42	234	335	70	-	-
BFS-40SC	371	331	255	353	394	255	$\phi 160$		51	291	388	70	-	-
BFS-50SC	441	401	325	388	429	255	$\phi 208$	$\phi$ 192	51	291	423	85	-	-
BFS-65SC	489	449	373	453	494	305	$\phi 208$	φ 192	52	391	488	85	-	-
BFS-80SC	489	449	373	453	494	305	+ 200	ø 192	52	391	488	85	-	-
BFS-80TC	409	449	3/3	400	434	300	φ 200	φ 192	52	391	400	- 65	255	44
BFS-90SC	509	469	393	453	494	305	φ208	ø 192	52	391	488	85	-	-
BFS-90TC	509	403	393	400	494	300	φ 200	φ 192	52	391	400	00	255	44
BFS-100SC	509	469	393	453	494	305	+ 200	ø 192	52	391	488	85	-	-
BFS-100TC	303	403	000	433	434	303	Ψ 200	ψIJE	JE	001	400	00	255	44
BFS-120SC	507	467	391	555	596	350	A 250	ø 242	70	391	590	85	-	-
BFS-120TC	307	467	391	555	396	330	Ψ 200	ψ E==E	70	001	330	00	270	28
BFS-150SC	507	467	391	555	596	350	+ 0E0	φ 242	70	391	590	85	-	-
BFS-150TC	307						φ 200	φ 242		391			270	28
BFS-180TC	592	552	476	610	651	350	$\phi 258$	$\phi 242$	70	391	645	85	270	28
BFS-210TC	592	552	476	610	651	350	φ308	φ 292	70	391	645	100	270	28
BFS-240TA	653	602	493	664	724	373	φ308	φ 292	59	384	717	99	-	-
BFS-300TA1-50	746	695	586	722	782	413	□298	298	59	430	775	79	-	-
BFS-300TA1-60	746	695	586	722	782	413	298	298	59	430	775	79	-	-

変化寸法表([	消音形	スト	レート	シロッ	コファ	ン)	)					单	单位 (mm)	
形 名	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M	N	Р
BFS-15SUC	389	349	273	325	366	225	φ110	φ98	42	234	360	60	-	-
BFS-30SUC	389	349	273	393	434	225	$\phi 160$	φ 142	42	234	428	70	-	-
BFS-40SUC	421	381	305	419	460	255	$\phi 160$	φ 142	51	291	454	70	-	-
BFS-50SUC	491	451	375	538	579	255	$\phi 208$	$\phi$ 192	51	291	573	85	-	-
BFS-65SUC	539	499	423	603	644	305	$\phi 208$	$\phi$ 192	52	391	638	85	-	-
BFS-80SUC	539	499	423	603	644	305	+ 200	ø 192	52	391	638	85	-	_
BFS-80TUC	559	455	9	603	Ortet	305	φ 200	φ 192	52	391	636	0	255	44
BFS-90SUC	559	519	443	603	644	305	* 200	ø 192	52	391	638	85	-	_
BFS-90TUC	555	515		000	0-1-1	000	Ψ 200	ψ .o.					255	44
BFS-100SUC	559	519	443	603	644	305	φ208	A 100	52	391	638	85	-	_
BFS-100TUC	555	515	ĵ	000	Order	303	Ψ 200	ψIJE	JE	001	000	3	255	44
BFS-120SUC	571	531	455	633	674	350	φ 258	4 242	70	391	668	85	-	_
BFS-120TUC	3/1	551	3	000	074	550	Ψ 200	ψ E==E	70	001	000	0	270	28
BFS-150SUC	571	531	455	733	774	350	+ OE0	ø 242	70	391	768	85	-	_
BFS-150TUC	571	331	2			330	φ 200	φ 242		391			270	28
BFS-180TUC	621	581	505	733	774	350	$\phi 258$	$\phi 242$	70	391	768	85	270	28
BFS-210TUC	641	601	525	843	884	350	$\phi 308$	φ 292	70	391	878	100	270	28
BFS-240TUA	653	602	493	864	924	373	$\phi 308$	$\phi$ 292	59	384	917	99	-	_
BFS-300TUA1-50	746	695	586	924	984	413	298	298	59	430	977	79	-	_
BFS-300TUA1-60	746	695	586	924	984	413	298	298	59	430	977	79	-	-

変化寸法表([	)					单	単位 (mm)							
形 名	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M	N	Р
BFS-40SSU	374	329	270	360	400	270	160	142	52	285	395	70	-	-
BFS-50SSU	444	399	340	460	500	270	208	192	152	285	495	85	-	_
BFS-80SSU	509	464	405	535	575	320	208	192	155	329	570	85	-	-
BFS-100SSU	509	464	405	560	600	320	208	192	152	329	595	85	-	-
BFS-150SSU	540	495	436	735	775	376	258	242	278	389	770	85	-	-

共通 (工事店さまへ)

<b>│ 仕様表</b> ( <b>│ 標準</b> 形	コ ストレ	ートシロッ	コファン	]					
形 名	定格電圧	源 定格周波数	公称出力 (W)	極数 (P)	羽根径 (cm)	接続ダクト寸法 (mm)	質量 (kg)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)
BFS-15SC	単相 100V	50/60Hz	8	4	15	φ100	6	0.22/0.25	0.32/0.32
BFS-30SC	単相 100V	50/60Hz	16	4	15	φ 150	6	0.39/0.43	0.54/0.53
BFS-40SC	単相 100V	50/60Hz	20	4	18	φ 150	8.5	0.64/0.73	0.96/0.92
BFS-50SC	単相 100V	50/60Hz	45	4	18	φ200	10.5	1.06/1.19	1.80/1.66
BFS-65SC	単相 100V	50/60Hz	65	4	20	φ200	14	1.25/1.43	1.83/1.81
BFS-80SC	単相 100V	50/60Hz	100	4	20	φ200	14	1.54/1.95	2.50/2.44
BFS-80TC	3相200V	50/60Hz	80	4	20	φ200	15	0.58/0.66	1.46/1.37
BFS-90SC	単相 100V	50/60Hz	150	4	22	φ200	15.5	1.95/2.43	3.24/3.22
BFS-90TC	3相200V	50/60Hz	120	4	22	φ200	15.5	0.8/0.92	2.17/2.01
BFS-100SC	単相 100V	50/60Hz	200	4	22	φ200	15.5	2.56/3.44	5.84/5.19
BFS-100TC	3相200V	50/60Hz	180	4	22	φ200	15.5	0.89/1.23	3.06/2.74
BFS-120SC	単相 100V	50/60Hz	270	4	25	φ250	20	3.43/4.01	5.60/5.15
BFS-120TC	3相200V	50/60Hz	240	4	25	φ250	19	1.28/1.49	3.38/3.20
BFS-150SC	単相 100V	50/60Hz	300	4	25	φ250	20	4.58/5.71	9.09/7.59
BFS-150TC	3相200V	50/60Hz	300	4	25	φ250	19.5	1.83/2.06	5.72/5.23
BFS-180TC	3相200V	50/60Hz	550	4	25	φ250	22.5	2.11/2.83	8.15/7.28
BFS-210TC	3相200V	50/60Hz	750	4	25	φ300	23	2.64/3.40	12.0/10.4
BFS-240TA	3相200V	50/60Hz	1100	4	25	φ300	33	3.4/4.4	21/20
BFS-300TA1-50	3相200V	50Hz	1500	4	28	□300	39	4	25
BFS-300TA1-60	3相200V	60Hz	1500	4	28	□300	39	5.5	29.5

最大負荷電流および起動電流は強ノッチの値です。 (BFS-180TC・210TC・240TA・300TA」-50・300TA」-60は、弱ノッチがありません)

形名	電	源	公称出力	極数	羽根径	接続ダクト寸法	質 量	最大負荷電流	起動電流
ル 名	定格電圧	定格周波数	(W)	(P)	(cm)	(mm)	(kg)	(A)	(A)
BFS-15SUC	単相 100V	50/60Hz	8	4	15	φ100	7	0.23/0.25	0.32/0.32
BFS-30SUC	単相 100V	50/60Hz	16	4	15	φ 150	8	0.39/0.43	0.54/0.53
BFS-40SUC	単相 100V	50/60Hz	20	4	18	φ 150	9.5	0.65/0.72	0.96/0.92
BFS-50SUC	単相 100V	50/60Hz	45	4	18	φ200	13	1.02/1.19	1.80/1.66
BFS-65SUC	単相 100V	50/60Hz	65	4	20	φ200	16.5	1.31/1.42	1.83/1.81
BFS-80SUC	単相 100V	50/60Hz	100	4	20	φ200	17.5	1.61/1.86	2.50/2.44
BFS-80TUC	3相200V	50/60Hz	80	4	20	φ200	18	0.60/0.67	1.46/1.37
BFS-90SUC	単相 100V	50/60Hz	150	4	22	φ200	18	2.06/2.53	3.24/3.22
BFS-90TUC	3相200V	50/60Hz	120	4	22	φ200	18.5	0.80/0.92	2.17/2.0
BFS-100SUC	単相 100V	50/60Hz	200	4	22	φ200	18	2.87/3.74	5.84/5.19
BFS-100TUC	3相200V	50/60Hz	180	4	22	φ200	18.5	0.96/1.33	3.06/2.74
BFS-120SUC	単相 100V	50/60Hz	270	4	25	φ250	22	3.57/4.05	5.60/5.15
BFS-120TUC	3相200V	50/60Hz	240	4	25	φ250	22	1.29/1.49	3.38/3.20
BFS-150SUC	単相 100V	50/60Hz	300	4	25	φ250	23	4.83/5.88	9.09/7.59
BFS-150TUC	3相200V	50/60Hz	300	4	25	φ250	23.5	1.89/2.12	5.72/5.23
BFS-180TUC	3相200V	50/60Hz	550	4	25	φ250	25	2.15/2.86	8.15/7.28
BFS-210TUC	3相200V	50/60Hz	750	4	25	φ300	27	2.72/3.60	12.0/10.4
BFS-240TUA	3相200V	50/60Hz	1100	4	25	φ300	37	3.4/4.4	21/20
BFS-300TUA1-50	3相200V	50Hz	1500	4	28	□300	44	4	25
BFS-300TUA1-60	3相200V	60Hz	1500	4	28	□300	44	5.5	29.5
※最大負荷電流および起動電流は強ノッチの値です。 (BFS-180TUC・210TUC・240TUA・300TUA」-50・300TUA」-60は、弱ノッチがありません)									

仕様表(	給気タイ	カストレ	ートシロッ	)						
形	名	電	源	公称出力 (W)	極数 (P)	羽根径(cm)	接続ダクト寸法 (mm)	質量 (kg)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)
BFS-40SS	SU			20	4	18	φ 150	10.5	0.63/0.68	0.9/0.9
BFS-50SS	SU		/ 50/60Hz	45	4	18	φ200	14	1.15/1.30	2.1/1.9
BFS-80S	SU	単相 1 0 0 V		100	4	20	φ200	19	1.35/1.66	2.1/2.0
BFS-1009	SSU			200	4	22	φ200	21	2.47/3.32	6.3/5.6
BFS-1509	SSU			300	4	25	φ250	32.5	5.07/6.67	13.3/12.1
※最大負荷電流	<b>売および</b> 起	己動電流は強	ノッチの値	です。						

共通

#### 1.取付け前の準備


#### ⚠注意

開梱の際は手袋を着用する。 端面などでけがの原因。

#### お願い

- (型別は公里)
  ・ 取付け、運搬作業の際、羽根を変形させないよう十分注意してください。
  羽根が変形しますといくランスがくるい、振動・異常音発生などの原因となります。
  ・ 吸込側には羽根にほこり・油かすが付着しないように、フィルシーのご使用をおすすめします。
  (フィルターの選定には種類・メーカーにより圧力用性が異なり配量低下をまるよのまそれがありますので十分注意してください)
  ・ 天井取付けの場合は、保守・点検ができるよう 45 □角以上の点検口を必ず設けてください。
  ・ 垂直取付け (製品機取付け) の場合は、必ず製品本体を金具棒でささえてください。
  また、電源コードを伝わって継ぎ合したが制かるおそれがあるためトラップを設けるなどの処置をしてください。
  ・ モータ軸垂直取付け (点検カバーが上向きまたは下向き) はできません。

## 2.製品の取付け



※1 給気タイブをで使用の場合 給気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/30以上の下りこう配をつけ、断熱処理を確実に行ってく

BFS-50 ~ 150SSU

- 天吊金県

ダクト下! ください。

#### 標準形消音形

ゆるめる

給気タイプ

吊りボルト

BFS-40SSU



製品本体(排気口・給気口側)にパイプ
共通 フランジを図のようにタッピンねじにて 取付ける。

タッピンねじは、パイプフランジの内側に同梱しています。 (タッピンねじはくり返し締め付けを行うと、ネジ山がつぶれてしまう可能性があります)


※工場出荷時に、BFS-300T(U)A1-50, 300T(U)A1-60には、角形フランジがBFS-150SSUには、パイプフラン ジが取付けられています。

#### 2 外形寸法図を参照し強固な取付場所に市 共通 販の吊りボルトを埋め込む。(取付例参照)









- (3) ゆるめたネジおよび付属部品のタッピンねじで製品に しっかり締め付け、固定する。
  - ◆タッピンねじは、パイプフランジの内側に同梱してい
  - ※天吊金具の固定は機種により異なります
  - ※天吊金具は工場出荷時本体にたたんだ状態で固定され ています。

## 3 天吊金具を製品に固定する。


- (1) 天吊金具のネジをはずして天吊金具をはずす。
- (2) 天吊金具を90度回転させ水平にして、はずしたネジ で製品に確実に締め付け、固定する。
  - ※天吊金具の固定は機種により異なります
  - ※天吊金具は工場出荷時本体にたたんだ状態で固定され ています。

#### 4 製品が水平になるように製品を吊りボル 共通 トに取付ける。 吊りボルト

市販のワッシャー・ナット (M10) を使用し、締め付けます。 ※ゆるみ防止のため、ダブルナットで確実に締め付けてく

#### 3.ダクト工事





#### ■ダクトT事を行う

- (1) 給気口側・排気口側ともダクト接続フランジにダクトをしっかり差し込み、市販品のリベットまたはネジなどで固定し、風漏れのないよう市販のアルミテーブでデービングする。
- (2) ダクトは製品に力が加わらないよう天井より吊る。

#### 4.電気工事前の準備

共通 工事店さまへ

#### ⚠警告

定格電圧・定格周波数以外では使用しない アースおよび漏電ブレーカを確実に取付ける 故障や漏電のとき感電の原因。

#### ⚠注意

配線工事は必ず有資格者である電気設備技術基準 や内線規程に従って安全・確実に行う 接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因。

#### お願い

- ●モータの通負荷保護のため、モータブレーカ又は電磁開閉器 (電磁接触器+サーマルリレー) の通負荷保護装置を設置してください。 通負荷保護装置は必ず機器 1 台ごとに取付けてください。

- 適負荷保護装置は必ず機器 1 台ごとに取付けてください。
  適負荷保護装置の選定は「② 仕様」の最大負荷電流の 1.2 ~ 1.5 倍程度を目安にしてください。
  ただし、製品本体に適負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い適負荷保護装置を設置してください。

   スイッチの容量選定にあたっては起動電流・接続台数の容量としてください。

   スイッチの容量選定にあたっては起動電流・接続台数の容量としてください。
  また、電磁接触器を操作するスイッチ容量は電磁接触器の操作コイル電流以上としてください。

   「入」・「別」・「類」・「競」・「競」・「競」・「競」・「対し、「力」・「利」・「利」・「利」・「利」・「利」・「利」・「別」・「基本はよび使用方法はコントロールスイッチに付属の取付説明書を参照してください。

  ・ お納まよび使用方法はコントロールスイッチに付属の取付説明書を参照してください。なお、3 相製品はコントロールスイッチのみでは制御できません。必ず3 相用コントロールボックス (別)売品) または電磁接触器と組合わせて結論してください。

  ・ 単相 100以 製品とファンインバータ (別)売品) を組合わせる場合はあず「型) 重要の対態で影響はしてください。

  ・ ファンインバータ (別)売品) で制御する際は、各製品の定格周波数を上回る設定では運転しないでください。モータが発熱し故障の原因となります。
  ・ 単相 100以 製品ご覧結線されますと、運転はできません。場合によってはブザーのような音が1.ます。エールは結婚を1.アとださい。
  ・ 単相 100以 製品ご覧結線されますと、運転はできません。場合によってはブザーのような音が1.ます。エールは結婚を1.アとださい。
  ・ 単相 100以 製品ご覧結線されますと、運転はできません。場合によってはブザーのような音が1.ます。エールは結婚を1.アとださい。

- ・増和 100V 製品で誤結線されますと、運転はできません。場合によってはブザーのような音がします。正しい結線をしてください。 ・単相 100V 製品を弱運転する場合、連結端子の「共通」と「弱」のみに電源コードを直接接続しても運転はできません。 ・3相 200V 製品はダクト接続する前に必ず回転方向を確認してください。電源接続を間違えますと逆回転します。回転方向が逆の 場合は3本の雷源のうち2本を入換えてください。

#### 5.端子台結線方法

# 端子カバー固定ネシ 端子カバー

#### ■結線をする


- (1) 端子カバー固定ネジを2本をはずし、端子カバーをはずす。

共通

- ●端子台は機種により形状が異なります。
  (3) D種接地工事を行なう。
  (4) 結線が完了したら、正常に運転することを確認し、端子力バーを 元通り取付ける。



■3相200V製品(※図は強ノッチの場合を示す) 速結端子



#### 6.電気工事

電気工事は、別紙「結線図」を参照して、工事を行ってください。

# 試運転

共通

(工事店さまへ)

ダクト工事、電気工事終了後は、必ず試運転を行い、正常に運転できることを確認してください。

- 製品は確実に取付けてありますか
- 電源コードに傷・いたみはありませんか。 正しくアース工事はしてありますか。
- 異常な振動や騒音・風漏れはありませんか。
- 回転方向は逆ではありませんか。(3 相製品の場合、3 本の電源のうち2 本を入換える) 羽根は回転しますか、回転は遅くありませんか。(回転しないか遅い場合は、結線が正しく行われているか確かめる)


# 保守点検

〔工事店さまへ〕

#### ⚠警告

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る 感電やけがの原因。

#### 標準: 消音: ストレートシロッコファン




## 保守点検の際は手袋を着用する

⚠注意

端面などでけがの原因。

## 給気ダイブ ストレートシロッコファン





#### -、モータや羽根に異常があった場合は次の手順で点検してください。

- (1) 端子カバーをはずし、速結端子の結線をはずす。
- ・運転端子の中しい部分をマイナスドライバーで押しながら電源線を引き抜く。 (むりやり引き抜くと速結端子が破損するおそれがあります) ●アース端子のアース線もはずします。
- (2) 端子台および点検カバー固定ネジをはずして、点検カバーと端子台を本 体からはすす。 モータ取付台のファンモータ固定ネジをはずして、羽根・モータを引き
- 出す。 お願い

・モータリード線を無理に引っぱらないでください。 ・モータは重いため、モータ・羽根に傷を付けないよう、またけがのないよう取扱いには十分注意してください。

# お手入れのしかた

共通

(お客さまへ)

## ⚠警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカを切る

感電・けがの原因。

#### ⚠注意 お手入れの際は手袋を着用する 端面などでけがの原因。

■フィルター(給気口側)をご使用の場合は、清掃を行ってください。 給気口側に取付けられた市販品のフィルターは種類・仕様により清掃方法も異なりますので注意してください。 ●フィルターの目づまりは風量の極端な減少の原因になります。

● フィルターの目づまりは風量の極端な減少の原因になります。
 ■ モータの軸受けには、両シールドの玉軸受が使用してありますので、注油の必要はありませんが、グリースの寿命は、約1万時間ですので使用状況(異常音・風量減少など)によっては、点検のうえペアリングの交換が必要です。ペアリングの交換は専門の工事店に依頼してください。
 ただし、以下の製品についてはベアリングの交換ができません。(モータ交換となります)
 BFS-15S(U)C、BFS-30S(U)C、BFS-40S(U)C、BFS-40SSU
 ■ 3相200V製品 (BFS-210T(U)C、300T(U)A₁-50、300T(U)A₁-60 を除く) はモータに自動復帰形サーマルプロテクター (没負荷保護装置) が内蔵されています。均束、過食荷、欠相運転あるいは周囲温度が基準以上に高い場合にはサーマルプロテクターが動作し、回転が止まります。その場合は電源を切り、原因を取り除いてモータが冷えるまで待ってから再連転してください。
 需激を切りず消費したまま放置しますとサーマルプロテクターが動作を繰り返し、接触不良や接点溶着につながるお

えるまで行ってから用連転してください。 電源を切らず通電したまま放置しますとサーマルブロテクターが動作を繰り返し、接触不良や接点溶着につながるお それがあります。この場合はモータ交換が必要となります。 ■製品を長期間安心してご使用頂くために、定期点検(ねじのゆるみ、錆、腐食の発生のないこと)を行ってください。

## BFS-180T (U) C, 210T (U) C, 240T (U) A, 300T (U) A1-50, 300T (U) A1-60 ベアリング交換についてのお願い

BFS-180, 210, 240, 300タイプの ベアリングは負荷側または反負荷側に NTN㈱製のACベアリングを使用してい ます。 ACベアリングは交換の際、ベアリング外

周にグリス途布が必要です。 ベアリングの交換は専門の工事店に依頼 してください。

#### (負荷側・反負荷側ベアリング詳細) 負荷側 ベアリン ノハウジング -反負荷側 ベアリング モータ ロータシャフト アリング外周のOリン Jスを均一に塗布する ロリング・ ころ にエルテる: : シリコーンSH-44M (東レ・ダウコーニング・シリコーン(株) ベアリング・ -- ^ ^ ジング内に残ったグリスは えってください。

#### ▲三菱電機株式会社 中津川製作所 電話 0573-66-2111